

## Options and accessories

### Déplacement de la pompe



Déplacez la pompe de recirculation de l'eau **du côté connexion** pour les ventilateurs dotés d'atténuateurs acoustiques afin d'améliorer l'accès nécessaire à l'inspection et à l'entretien.

**Vous souhaitez déplacer la pompe sur votre équipement de refroidissement ?** Contactez votre [représentant BAC local](#) pour plus d'informations.