

## Torri di raffreddamento aperte

### Options and accessories

#### Interruttore di sicurezza



Questo interruttore

- facilita l'ispezione e la manutenzione
- previene i rischi accidentali durante le operazioni di ispezione e manutenzione

Questo interruttore isola in sicurezza il motore e interrompe l'alimentazione. È installato in un quadro elettrico che può essere chiuso a chiave; viene spedito smontato con premistoppa dei cavi, per essere montato e cablato sul posto. Su richiesta, per alcuni modelli sono disponibili il montaggio in fabbrica e il collegamento elettrico tra motore e interruttore.

Puoi rivolgerti [al rappresentante BAC](#) per assistenza.