


## Ersatzteilliste

### Beckenheizungspaket

- Unsere im Werk eingebauten Heizstäbe halten die Wassertemperatur bei 4 °C und fungieren als einfache und wirtschaftliche **Gefrierschutzmaßnahme für das Beckenwasser**.
- Das Heizungspaket beinhaltet die **Heizstäbe**, einen **Thermostat** sowie einen **Wassermangelschalter** zum Schutz der Heizstäbe bei zu geringem Wasserstand.
- Die elektrischen Standardheizstäbe sind für Umgebungstemperaturen bis -18 °C geeignet.
- Alle Beckenheizungen und Komponenten sind mit **wasserdichten Gehäusen** ausgestattet.



#### Tipp zur Vorbeugung!

Stellen Sie sicher, dass der Thermostat-Sollwert richtig eingestellt ist, um unnötigen Energieverbrauch zu verhindern.

Der Sollwert sollte  $\pm 4$  °C betragen. Falsche Sollwerte können zu einem Betrieb des Beckenheizungspakets das ganze Jahr über, auch im Sommer führen, was erhöhten Energieverbrauch verursacht.

**Möchten Sie von einem Beckenheizungspaket profitieren?** Wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#).

## Downloads

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)