

Interruptor de seguridad

Condensadores refrigerantes

Options and accessories

Interruptor de seguridad



Este interruptor

- facilita la inspección y el mantenimiento
- evita riesgos de accidente durante la inspección y el mantenimiento

El interruptor aísla de forma segura el motor y corta la corriente. Se instala en una caja cerrada con llave que se proporciona suelta con prensaestopas para instalación de obra y cableado. El montaje en fábrica y la conexión eléctrica entre el motor y el interruptor pueden solicitarse para ciertos modelos.

Póngase en contacto con su [representante de BAC local](#), quien le servirá como guía.