

# Interrupteur de sécurité

Refroidissement adiabatique

Options and accessories

## Interrupteur de sécurité



Cet interrupteur

- facilite l'inspection et l'entretien ;
- prévient les risques d'accidents au cours de l'inspection ou de l'entretien.

Chaque moteur est équipé de son propre interrupteur de sécurité, installé et câblé en usine. L'interrupteur de sécurité isole le moteur et coupe le courant. Il est installé juste à côté du moteur afin d'assurer clairement l'isolation électrique de ce dernier.

Contactez votre [représentant BAC local](#), il vous conseillera volontiers.