

Tours de refroidissement à circuit fermé

Options and accessories

Déplacement de la pompe



Déplacez la pompe de recirculation de l'eau **du côté connexion** pour les ventilateurs dotés d'atténuateurs acoustiques afin d'améliorer l'accès nécessaire à l'inspection et à l'entretien.

Vous souhaitez déplacer la pompe sur votre équipement de refroidissement ? Contactez votre [représentant BAC local](#) pour plus d'informations.