



## Guida alle parti di ricambio

### Batteria e involucro

Una parte di ricambio dell'involucro della batteria è composta da [una batteria standard](#) inserita in un involucro di acciaio. Per l'involucro si utilizza acciaio zincato a bagno di forte spessore, trattato con la [protezione anti-corrosione Baltiplus](#) o con l'esclusivo [rivestimento ibrido BALTIBOND](#).

**Desideri sostituire l'involucro della batteria?** Puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).

### Scarica

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)
- [BAC replacement coils](#)