



Koeltorens met gesloten circuit

Options and accessories

BMS supervisie



Door de BMS-supervisie te installeren kan je alle procesparameters van de Nexus[®] modulaire hybride koeler **bewaken en regelen**. Hierdoor kan je de operationale parameters volledig **aanpassen** en complete details krijgen over de eventuele waarschuwingen en/of alarmsignalen.

Interesse in BMS-supervisie?

Contacteer je [lokale BAC-vertegenwoordiger](#).