

## Tours de refroidissement à circuit ouvert

### Options and accessories

#### Connexion de bassin séparé



Pour **protéger l'eau du bassin contre le gel**, vous pouvez utiliser un bassin auxiliaire installé dans un espace chauffé.

L'utilisation d'un bassin séparé

- garantit un fonctionnement fiable tout au long de l'année ;
- aide à améliorer l'hygiène du système.

Pour [sélectionner un bassin séparé](#) pour une tour de refroidissement à circuit ouvert RCT, il suffit de suivre quelques indications simples.

---

**Vous souhaitez utiliser un bassin séparé ?** Contactez votre [représentant BAC local](#), il vous conseillera volontiers.